



Guia Rápido GS3
**Desligamento
de Seção**

#somosapaixonadospelocampo




ÍNDICE

CONFIGURAÇÃO GS3	03
CRIANDO ATALHO LNTELLIAG	04
CONFIGURAR TAREFAS	05



CONFIGURAÇÃO GS3

(Depois de configurar o Intelligag, desligue o trator para salvar as configurações.)




Selecione




para criar um atalho para o intelliag

CRIANDO ATALHO INTELLIAG

Selecione



Observação: Este é o único ícone aceito pelo IntelliAg.



Pressione a área em vermelho e escolha a opção do IntelliAg.



CONFIGURAR TAREFAS



Selecione



e depois GS3



Habilite controle de seção e selecione



Configure os 6 passos seguintes conforme figuras abaixo.

Passo 1

The screenshot shows the 'GreenStar - RC' software interface. On the left, there are several dropdown menus: 'Cliente' (Agrosystem), 'Fazenda' (Ribeirão Preto), 'Talhão' (01), 'Tarefa' (Plantio), 'Estação Colheita' (2014), 'Operador' (masked with asterisks), and 'Num. da Lic.' (greyed out). In the center, there is a map area showing a green field with a small green plane icon, and a value '0,00 (ha)' with a green hatched square icon. Below the map, the text 'Localiz. Talhão (Requer limite externo)' is displayed, followed by a checked checkbox for 'Lig./Desl. Localiz. Talhão' and a button labeled 'Encontrar Talhão'. On the right side, there is a 'Recursos' section with an icon of a field and sun, and text: 'Insira Cliente, Fazenda e Talhão. Se desejar usar a Documentação, selecione uma Tarefa. Obs.: Podem-se criar mapas de cobertura com Documentação Desl.'. Below this, it says '1 / 6' and shows three navigation buttons: 'A' (left arrow), 'B' (right arrow), and 'C' (Sair da Config.). At the bottom right, there is a 'Calibre o' button and two icons: a house and a grid with an arrow.



Passo 2

GreenStar - Equipamento

Tipo de Máquina
Trator

Modelo da Máquina
7x30

Nome da Máquina
7030

Tipo de Conexão
Barra Traç. Pivô Traseiro

Raio de Giro da Máquina 6,7 (m) **Sensibilidade de Giro** 70

Porta COM

Máquina

Deslocamentos

Alterar Deslocam.

Origem de Gravação
AUTO

Documentação e Cobertura

Memória Usada

Insira o nome e o tipo da máquina. Insira os desvios do receptor GPS. Selecione o tipo de conexão do implemento e selecione uma Origem de Gravação para usar a Documentação.

2 / 6

Sair da Config.

Calibre o

Passo 3

GreenStar - Equipamento

Tipo de Implemento
Plantadeira

Modelo do Implemento
Intellig

Nome do Implemento
10643670216900

Largura Física 18,288 (m)

Largura do Implemento 24

Espaço entre Pistas 12

Implemento

Deslocam.

Alterar Deslocam.

Larguras

Espacimento da Linha 76

Espacimento da Linha 75,0

Alter. das Larguras


Insira o nome e o tipo do implemento. Insira as larguras e os desvios do implemento. Se houver um receptor conectado ao implemento, insira os desvios do receptor.

3 / 6


Sair da Config.

13:55


Passo 4




Passo 5





Passo 6



Após finalizar os 6 passos:



Selecione  e estará completa as configurações necessárias .



Agrosystem Indústria Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Ribeirão Preto/SP

R. José Antônio Rosas, 315

CEP: 14095-160

Contato: (16) 9 9643 0924 e (16) 9 9145 8907

Rondonópolis/MT

R. Otávio Pitaluga, 2353

CEP: 78700-028

Contato: (66) 3421 1001

Lucas do Rio Verde/MT

Av. Amazonas, 2279

CEP: 78455-000

Contato: (65) 9606 2626



